


**ВНИМАНИЕ! Сборку мебели должны осуществлять квалифицированные специалисты.**

Порядок сборки:

1. В переднюю панель (поз.2) вкрутить шток эксцентрика (поз.16)
2. Соединить ножки (поз.1) с передней панелью (поз.2) и закрепить с помощью эксцентрика (поз.15)
3. В тыльную сторону столешницы (поз.3) вкрутить шток эксцентрика (поз.16)
4. Установить столешницу (поз.3) на собранную конструкцию и закрепить с помощью эксцентрика (поз.15)
5. Заклеить отверстия с эксцентриками с помощью заглушек

| Поз | Наименование    | Кол-во |
|-----|-----------------|--------|
| 1   | Ножка           | 2      |
| 2   | Передняя панель | 1      |
| 3   | Столешница      | 1      |

| Поз | Вид | Наименование     | Кол |
|-----|-----|------------------|-----|
| 15  |     | Эксцентрик       | 20  |
| 16  |     | Шток эксцентрика | 20  |



#### СХЕМА СБОРКИ

Проект: FORTE

Изделие: Стол письменный L230

Код: 102 101

ООО «ЦЕНТРЭКСИМ»

г. Москва,  
вн. тер. г. муниципальный округ  
Пресненский,  
Звенигородское ш., д. 2, пом. 1