



Шкаф низкий 4дв. 1932x452x882

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Стемалит	1
2	Верх	1
3	Низ	1
4	Задняя стенка	1
5	Боковина левая	1
6	Боковина правая	1
7	Полка	1
8	Фасад	4
19	Верх	2
20	Низ	2
21	Задняя стенка	2
22	Полка	2
23	Боковина левая	1
24	Боковина правая	1

Поз.	Вид	Наименование	Кол-во
9		Футорка	40
10		Шкант	20
11		Шток эксцентрика	40
12		Эксцентрик	40
13		Опора регулируемая	8

Поз.	Вид	Наименование	Кол-во
14		Шток полкодержателя	12
15		Полкодержатель	12
16		Установочная площадка петли	8
17		Петля	8
18		Ручка	4



ВНИМАНИЕ! Сборку мебели должны осуществлять квалифицированные специалисты

Порядок сборки:

1. Соединить верх (поз.2), низ (поз.3) и заднюю стенку (поз.4). Вкрутив штоки эксцентриков (поз.11) в футорки (поз.9) и вставив шканты (поз.10) в отверстия. Вставить эксцентрики (поз.12) в отверстия и закрутить их с помощью крестовой отвертки.
2. В футорки (поз.9) левой боковины (поз.5) и правой боковины (поз.6) вкрутить штоки эксцентриков (поз.11) и вставить шканты (поз.10) в отверстия. Соединить боковины с каркасом. Вставить эксцентрики (поз.12) в отверстия и закрутить их с помощью крестовой отвертки. Вставить опоры (поз.13) в отверстия.
3. В отверстия левой боковины (поз.5) и правой боковины (поз.6) вкрутить штоки полкодержателей (поз.14). В отверстия полки (поз.7) вбить полкодержатели (поз.15). Надеть полку (поз.7) на штоки полкодержателей (поз.14) до щелчка.
4. Соединить верх (поз.19), низ (поз.20) и заднюю стенку (поз.21). Вкрутив штоки эксцентриков (поз.11) в футорки (поз.9) и вставив шканты (поз.10) в отверстия. Вставить эксцентрики (поз.12) в отверстия и закрутить их с помощью крестовой отвертки.
5. В футорки (поз.9) левой боковины (поз.23) и правой боковины (поз.24) вкрутить штоки эксцентриков (поз.11) и вставить шканты (поз.10) в отверстия. Соединить боковины с каркасом. Вставить эксцентрики (поз.12) в отверстия и закрутить их с помощью крестовой отвертки. Вставить опоры (поз.13) в отверстия.
6. Боковые каркасы шкафов соединить с центральным. Вставить эксцентрики (поз.12) в отверстия и закрутить их с помощью крестовой отвертки. Вставить опоры (поз.13) в отверстия.
7. В отверстия левой боковины (поз.23) и правой боковины (поз.24) вкрутить штоки полкодержателей (поз.14). В отверстия полки (поз.22) вбить полкодержатели (поз.15). Надеть полки (поз.22) на штоки полкодержателей (поз.14) до щелчка.
8. Установочные площадки (поз.16) закрепить на боковинах шкафа. Вкрутив евровинты 6.3x13 в предусмотренные в боковинах отверстия. Крепить петли (поз.17) к фасадам (поз.8) в предустановленные отверстия с помощью саморезов 3.5x16 пот. Крепить ручки (поз.18) к фасадам (поз.8) с помощью саморезов 3.5x16 пот. Навесить фасады (поз.8) на каркас шкафа с помощью петель (поз.17) и установочных площадок (поз.16).
9. Крепить стемалит (поз.1) к верху шкафа (поз.2) с помощью двустороннего скотча.
10. Отрегулировать опоры (поз.13) по высоте с помощью отвертки.
11. Отрегулировать петли (поз.17) с помощью крестовой отвертки.

СХЕМА СБОРКИ

Проект: GALA

Изделие: Шкаф низкий 4 двери

Код: CRE2

ООО «ЦЕНТРЭКСИМ»

г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский,
ш. Звенигородское, д. 2, пом. 1