



FORTE WOOD Гардероб




Поз.	Наименование	Кол-во
1	Задняя стенка	1
2	Перегородка	1
3	Низ	1
4	Боковина левая	1
5	Боковина правая	1
6	Верх	1
7	База	1
8	Дверь	2
9	Полка	4

Поз	Вид	Наименование	Кол
19		Петля вкладная	8
20		Замок	1
21		Ручка-скоба	2
22		Шпингалет	2
24		Эксцентрик	16
11		Эксцентрик усиленный	4
26		Шкант 8x40	16
27		Шток эксцентрика	16
29		Саморез 3,5x15	30
31		Полкадержатель	16

ВНИМАНИЕ! Сборку мебели должны осуществлять квалифицированные специалисты.

СХЕМА СБОРКИ
Проект: FORTE WOOD
Изделие: Гардероб
Код: 102 705

ООО «ЦЕНТРЭКСИМ»
г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ
Пресненский,
Звенигородское ш., д. 2, пом. 1



--Закрепить подпятники в торцах опор

--Во внешнюю боковину (поз.4) и перегородку (поз.2) закрепить полкодержатели (поз.31)

Порядок сборки:

1. В торцы нижнего основания (поз.3) установить шканты (поз.26)
2. Во внешние боковины (поз.4,5) вкрутить штоки эксцентров (поз.27)
3. Соединить боковины и нижнее основание и закрепить с помощью эксцентров (поз.24)
4. В пазы боковин и основания установить заднюю стенку (поз.1)
5. В торцы перегородки (поз.2) установить шканты (поз.26)
6. В нижнее основание (поз.3) вкрутить штоки эксцентров (поз.27)
7. Соединить перегородку с нижним основанием и закрепить с помощью эксцентров (поз.24)
8. Соединить базу (поз.7) с перегородкой (поз.2), с внешними боковинами (поз.4,5) и закрепить с помощью эксцентров (поз.24, 11)
9. Заклеить отверстия с эксцентриками с помощью заглушек

СХЕМА СБОРКИ


Проект: FORTE WOOD

Изделие: Гардероб

Код: 102 705


ООО «ЦЕНТРЭКСИМ»

г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ
Пресненский,
Звенигородское ш., д. 2, пом. 1



Порядок сборки:

1. В торцы внешних боковин (поз.4,5) установить шканты (поз.26)
2. В тыльную сторону топа (поз.6) вкрутить штоки эксцентриков (поз.27)
3. Соединить топ и боковины и закрепить их с помощью эксцентриков (поз.24)
5. Заклеить отверстия с эксцентриками с помощью заглушек
6. Закрепить выдвижную штангу к базе (поз.7) с помощью саморезов (поз.29)
7. Установить полки (поз.9) используя полкодержатели (поз.31) и базу (поз.9a) используя эксцентрик усиленный (поз.11)



Порядок сборки:

1. Закрепить ответные планки петель на боковины шкафа
2. Закрепить петли (поз.19), закрепить шпингалеты (поз.22) на двери (поз.8)
3. К нижнему основанию (поз.3) и базе (поз.7) закрепить ответные уголки шпингалета
4. Закрепить ручки (поз.21), закрепить замок (поз.20) на двери (поз.8)
5. Установить двери и отрегулировать с помощью винтов входящими в комплект петель

СХЕМА СБОРКИ

Проект: FORTE WOOD

Изделие: Гардероб

Код: 102 705

ООО «ЦЕНТРЭКСИМ»

г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ
Пресненский,
Звенигородское ш., д. 2, пом. 1