


Поз.	Наименование	Кол-во
1	Задняя стенка	2
2	Задняя стенка	1
3	Верх	1
4	Боковина левая	1
5	Боковина правая	1
6	Подпор	2
7	Перегородка левая	1
8	Перегородка правая	1
9	База	2
10	База	1
11	База	1
12	Дверь со стеклом	4
13	Дверь малая	4
14	Дверь большая	1
15	Полка большая	8
16	Основание	1

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
27		Евровинт 7x70	8
34		Петля вкладная	10
35		Петля накладная	14
36		Ручка-скоба 128	9
37		Подпятник	12
38		Эксцентриковая стяжка Rastex 15	16
39		Эксцентриковая стяжка VB35	16
40		Шкант 8x40	16
44		Полкодержатель	32



ВНИМАНИЕ! Сборку мебели должны осуществлять квалифицированные специалисты.

СХЕМА СБОРКИ


Проект: FORTE WOOD

Изделие: Шкаф для бумаг и одежды

Код: 102 706

ООО «ЦЕНТРЭКСИМ»

г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ
Пресненский,
Звенигородское ш., д. 2, пом. 1



Порядок сборки:

--Во все внешние боковины (поз.4,5) и все внутренние боковины (поз.7,8) установить полкодержатели (поз.44)

--Закрепить подпятники в торцах опор

К нижнему основанию (поз.16) закрепить центральные подпоры (поз.6) с помощью евровинтов (поз.27)

В торец нижнего основания (поз.16) установить шканты (поз.40)

Во внешнюю боковину (поз.4) вкрутить штоки эксцентров (поз.38)

Соединить боковину и нижнее основание и закрепить с помощью эксцентров (поз.38)

В паз внешней боковины (поз.4) и паз нижнего основания (поз.16) установить заднюю стенку (поз.1)

В торцы левой перегородки (поз.7) установить шканты (поз.40)

В нижнее основание (поз.16) вкрутить штоки эксцентров (поз.38)

Соединить перегородку и нижнее основание и закрепить с помощью эксцентров (поз.38)

В пазы установить заднюю стенку (поз.2)

В торцы правой перегородки (поз.8) установить шканты (поз.40)

В нижнее основание (поз.16) вкрутить штоки эксцентров (поз.38)

Соединить перегородку и нижнее основание и закрепить с помощью эксцентров (поз.38)

В пазы установить заднюю стенку (поз.1)

В торец нижнего основания (поз.16) установить шканты (поз.40), в тыльную сторону внешней боковины (поз.5) вкрутить штоки эксцентров (поз.38), соединить боковину с нижним основанием и закрепить с помощью эксцентров (поз.38)

В торцы перегородок (поз.7,8) установить шканты (поз.40)

В торцы внешних боковин (поз.4,5) установить шканты (поз.40)

В тыльную сторону топа (поз.3) вкрутить штоки эксцентров (поз.38)

Соединить топ и боковины и закрепить их с помощью эксцентров (поз.38)

Заклеить отверстия с эксцентриками с помощью заглушек

В перегородки (поз.7,8) и внешние боковины (поз.4,5)

вкрутить малые штоки эксцентров, в малые базы (поз.10,11) и большие базы

(поз.9) установить усиленные эксцентрики (поз.39), закрепить базы внутри шкафа

Закрепить ответные планки петли на внешние и внутренние боковины шкафа

Закрепить петли (поз.34,35) на двери (поз.11,12,13,14):

ВНИМАНИЕ!!!

На крайних левых и крайних правых дверях (поз.12,13) закрепляются вкладные петли (поз.34).

На центральных дверях закрепляются накладные петли (поз.35)

Закрепить ручки (поз.36)

Установить двери и отрегулировать с помощью винтов входящим в комплект петель

Установить полки (поз.15) внутри шкафа

СХЕМА СБОРКИ

Проект: FORTE WOOD

Изделие: Шкаф для бумаг и одежды

Код: 102 706

ООО «ЦЕНТРЭКСИМ»

г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ
Пресненский,
Звенигородское ш., д. 2, пом. 1