








T139189 LEGNO Брифинг-приставка



| Поз. | Наименование | Кол-во |
|------|--------------|--------|
| 1 | Столешница | 1 |
| 2 | Опора | 2 |
| 3 | Стяжка | 1 |

| Поз. | Вид | Наименование | Кол. |
|------|---|------------------|------|
| 23 |  | Эксцентрик | 8 |
| 26 |  | Шкант 8x40 | 8 |
| 27 |  | Шток эксцентрика | 8 |

ВНИМАНИЕ! Сборку мебели должны осуществлять квалифицированные специалисты.

Порядок сборки:

1. В торцы опор (поз.2) установить шканты (поз.26)
2. В тыльную сторону столешницы (поз.1) вкрутить штоки эксцентриков (поз.27)
3. В торцы стяжки (поз.3) установить шканты (поз.26)
4. В тыльную сторону опор (поз.2) вкрутить штоки эксцентриков (поз.27)
5. Соединить опоры и стяжку между собой и закрепить эксцентриками (поз.23), соединить столешницу и закрепить эксцентриками (поз.23)
6. Заклеить отверстия с эксцентриками с помощью заглушек

СХЕМА СБОРКИ

Проект: LEGNO

Изделие: Брифинг-приставка

Код: 102 401

ООО «ЦЕНТРЭКСИМ»

г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ
Пресненский,
Звенигородское ш., д. 2, пом. 1