# Кресло и диваны Teno







Производитель — ООО «ЦентрЭксим»

Адрес места производства — 141109, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, 151



#### Описание изделия

Кресло и диваны Тепо предназначены для оборудования зон ожидания в офисах, зон неформального общения, а также кабинетов. Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 19917-2014.

Качество подтверждено декларацией о соответствии EAЭC N RU Д-RU. PA09.B.57439/23, принятой на основании протокола 18X/3-09.11/23 от 09.11.2023 и действительной по 09.11.2025 включительно.

Кресло и диваны изготовлены на основе каркаса в виде сидение+спинка+ боковины. Боковины и спинка кресла кутанные, коробчатой конструкции, имеют настил из пенополиуретана эластичного и синтепона.

Сидение съёмное, сформировано из пенополиуретана эластичного и синтепона. Каркас кресла изготовлен из древесины хвойных пород, твердой древесноволокнистой плиты, ДСтП 16 мм, фанеры 15 мм. Основание элементов мягкости сидения и спинки — резинотканевые ленты.

Опоры двух видов, изготовлены из металла с защитно-декоративным покрытием. Они крепятся к основанию изделий с помощью резьбового соединения футорка-винт M8x25.

Кресло и диваны складской программы обтягиваются:

тканью (микровелюр, 100% полиэстер, коэффициент истираемости
Martindale — 80 тысяч, с дополнительной антибактериальной пропиткой,
натуральной кожей.

#### Габаритные размеры:



## Маркировка изделия

Кресла и диваны упаковываются в пленку по 1 шт.

Упаковка каждого изделия маркируется индивидуальной наклейкой, в которой указано:



Артикул однозначно определяет фактическую комплектацию кресла и содержит в себе следующую техническую информацию:


TENO	название модели	
2	количество мест	1 — кресло 2 — диван двухместный 3 — диван трехместный
Madras Nevola Taupe	обивка изделия	по выбору клиента
Claire	цвет опор	Claire — черный Romeo — полированный

# Схема сборки и комплектность

УП TENO каркас 2м диван кожа	1 шт.
TENO комплект Claire + фурнитура	1 шт.
CLAIRE Опора металл h170	4 шт.
Винт М8х25	8 шт.
TENO инструкция по сборке	1 шт.

Компания «ЦентрЭксим» оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию и комплектность изделия без предварительного уведомления.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке. Если изделие куплено в холодное время года, начинайте его собирать не ранее, чем через 12 часов после его доставки в теплое помещение.



#### Эксплуатация изделия

- Эксплуатируйте изделие только в сухих отапливаемых помещениях;
- Нельзя использовать изделие при температуре ниже 10°С и выше 45°С;
- Не допускайте ударов по изделию и любых других экстремальных нагрузок;
- Не сидите на подлокотниках и не создавайте динамические нагрузки на них:
- Не становитесь на изделие это может быть небезопасно для здоровья;
- Не превышайте максимально допустимую нагрузку на изделие;
- Не допускайте прямого контакта изделия с открытым пламенем и/или нагрева выше 50°C:
- Не ставьте на изделие предметы с острыми краями и углами;
- Не допускайте попадания окрашивающих и растворяющихся веществ на изделие;
- Проводите осмотр изделия не реже 1 раза в год. Убедитесь, что все болты, гайки и прочие элементы, имеющие резьбовые соединения, плотно затянуты;
- Для ухода за изделием рекомендуется сухая чистка. Не применяйте растворители, ацетон, бензин и любые другие не предназначенные для этих целей вещества;
- Храните изделие при температуре окружающей среды от 10°С до 45°С.

## Гарантийные обязательства

Продавец гарантирует, что изделие, приобретенное вами, является комплектным, не имеет механических повреждений и соответствует на момент покупки стандартам качества, безопасности и требованиям ГОСТа 19917-2014

Бесплатный ремонт изделия осуществляется только в случае обнаружения дефектов производственного характера.

Производитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

- Если изделие имеет следы постороннего вмешательства;
- Если обнаружены измения конструкции изделия;
- Если изделие использовалось не по назначению и/или в условиях, для которых оно не предназначено;
- Если изделие использовалось с фурнитурой, не предусмотренной Производителем;
- Если обнаружены следы неправильного хранения.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации;
- Повреждения, вызванные стихией, пожаром и т.п. или бытовыми факторами.

Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента поставки:

- 1,5 года для обивки в ткани и экокожи,
- 3 года для обивки в натуральной коже.

Срок службы изделия — 7 лет.

Производитель и Продавец снимают с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям или имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, умышленных или неосторожных действий пользователя или третьих лиц.